

Uzbrojení:

Stlačte raz tlačidlo , aby sa centrálné zamykanie aktivovalo automaticky.


Deaktivácia:

Jedným stlačením tlačidla  automaticky uvoľníte systém centrálného zamykania.

Náučba kódu:

Ukážte napájanie, potom otvorte kryt hlavnej jednotky, stlačte mikrosínač a systém prejde do režimu učenia kódu. Potom stlačením ľubovoľného tlačidla na vysielачi úspešne spárujte prvý vysielач. Opakujte túto operáciu a naučte iný vysielач. Možno párovať až 2 vysielачe, ak spustíte proces tretí raz, kódy, ktoré ste doteraz naučili, sa vymažú.

Vytvorenie batožinového priestoru:

Udržte stlačené tlačidlo  na 3 sekundy a potom sa otvorí boot.

Vlastnosti:

- DC 12V ± 3V
- 18 mm ± 1 mm
- Ťahová sila: 45 N ± 4N
- Prevádzková teplota: -30 ° C až + 80 ° C
- Prúd tečúci v centrálnej jednotke: max. 81 mA

Pred inštaláciou sa uistite, že systém centrálného zamykania môže byť nainštalovaný vo vašom vozidle a nebráni pôvodnému systému vozidla.

Pri inštalácii niekoľkokrát rolujte a zatvárajte okná, aby ste skontrolovali, či nie sú poškriabané, a potom nasadte kryt dverí.

Jistite sa, že centrálna jednotka nie je vystavená vode ani vysokým teplotám. Ak je dosah vysielачa znížený alebo LED nesvieti, vymeňte batériu vo vysielачi.

Warranty is conditional on installation in a professional service.

Adresa: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

